

INSTRUKCJA OBSŁUGI - JĘZYK POLSKI

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użycia, zawiera ona cenne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użycia urządzenia. Prosimy starannie przechowywać niniejszą instrukcję.

Producent:

GA.MA SRL UNIPERSONALE

Soggetta a Dir. e Coord. di Desarollos Empresariales Siero S.L.

Via Sant'Alberto, 1714 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO)

Tel.: +39-051-666.8811-Fax:+39-051-666.8822

www.gamaprofessional.com

Nazwa produktu: Maszynka do strzyżenia włosów GA.MA PRO8

Model urządzenia: PRO8

Kod: T11.PRO8

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



- **UWAGA:** Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, umywalki lub innych zbiorników z wodą.
- Przed użyciem upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, umysłowej lub sensorycznej, bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy czy doświadczenia, pod warunkiem, że odbywa się to pod odpowiednim nadzorem, bądź zostały one poinstruowane w zakresie sposobu jego bezpiecznej obsługi i są świadome związanych z tym zagrożeń.
- Pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci pozbawione nadzoru.
- Unikać kontaktu gorących powierzchni urządzenia z twarzą, szyją lub innymi częściami ciała. Obsługiwać urządzenie trzymając za uchwyt i wymieniać akcesoria trzymając je za odpowiednie osłony plastikowe.
- Przed dotykaniem części metalowych poczekać aż ostygną.
- Nie używać urządzenia, jeśli pojawią się nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Nie próbować samemu naprawiać urządzenia elektrycznego, lecz zwrócić się do wykwalifikowanego technika. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach.
- Jeśli urządzenie jest używane w łazience, po zakończeniu jego używania należy wyjąć wtyczkę z kontaktu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, pomimo że urządzenie jest wyłączone.
- Podłączać urządzenie wyłącznie do prądu zmiennego i sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada podanemu na urządzeniu.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
- Nie kłaść urządzenia w miejscu, z którego mogłoby spaść do wody lub innych cieczy. Nie próbować wyciągać urządzenia elektrycznego, które wpadło do wody: natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- Upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche przed jego użyciem.
- Podczas użycia nie kłaść urządzenia na powierzchniach nieodpornych na ciepło.
- Po użyciu należy zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego. Nie wyciągać wtyczki za kabel.
- Nie wyciągać wtyczki z gniazda mokrymi rękami.

- Przed odłożeniem urządzenia poczekać aż ostygnie i nigdy nie owijać przewodu wokół niego. Okresowo sprawdzać, czy kabel nie jest uszkodzony.
- Uważać, by kabel nie dotykał części metalowych, gdy są one jeszcze gorące.
- Używać urządzenia do suchych włosów.
- Nie używać urządzenia do peruk z włosami z materiałów syntetycznych.
- Elementów wchodzących w skład opakowania urządzenia (woreczki plastikowe, pudełko z kartonu, itp.) nie wolno zostawiać w zasięgu dzieci, ponieważ są potencjalnym źródłem zagrożenia.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celu, do jakiego zostało zaprojektowane. Każde inne zastosowanie będzie uznane za niewłaściwe, czyli niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego lub błędnego użycia.
- Nie używać lakieru do włosów przy włączonym urządzeniu.
- Utrzymywać płyty w czystości, usuwać kurz, lakier i żel do układania włosów, itp.
- W celu uniknięcia niebezpiecznego przegrzania się urządzenia, zaleca się rozwinięcie kabla zasilającego na całą jego długość.

Jak używać maszynki GA.MA PRO8?

Podstawowe informacje

Należy podłączyć maszynkę do prądu i upewnić się, że źródło prądu jest bezpieczne i zlokalizowane z dala od źródeł wody. Następnie należy przesunąć suwak Włącz/Wyłącz tak, aby uruchomić maszynkę. Silnik maszynki w trakcie pracy generuje delikatne vibracje – jest to normalna cecha tego modelu. Po skończonej pracy należy przesunąć suwak Włącz/Wyłącz tak, aby wyłączyć urządzenie, następnie należy wypiąć wtyczkę z gniazdka prądu i oczyścić ostrze maszynki.

Regulacja długości strzyżenia

Maszynka posiada regulację długości strzyżenia. Aby skorzystać z regulacji należy przesunąć suwak znajdujący się w maszynce w żądaną pozycję. Regulacja długości strzyżenia wynosi: 0,7 mm – 12 mm. Maszynka dodatkowo posiada też nakładki regulujące.

Konserwacja ostrzy

- Nie należy czyścić maszynki i ostrzy tnących pod bieżącą wodą
- Regularne czyszczenie i oliwienie noży tnących pozwala zachować ich parametry na dłużej
- Przed czyszczeniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone
- Należy zdjąć nakładkę regulującą jeśli jest zamontowana
- Ostrze posiada system wypinania ostrza bez użycia narzędzi
- Po zdemontowaniu ostrza należy używając szczoteczki usunąć zabrudzenia i naoliwić ostrze oliwką do noży tnących
- Umieścić kilka kropek na powierzchni ostrzy tnących i po zamontowaniu ostrza uruchomić maszynkę, aby oliwka rozprowadziła się równomiernie na powierzchni noży. **Należy regularnie dokonywać konserwacji ostrzy.**

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA




Przed czyszczeniem urządzenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego! Przed przystąpieniem do czyszczenia odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie. To urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw europejskich 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EC, 2009/125/EC oraz rozporządzeniem (EC) nr 1275/2008.

Produkt trzymać z dala od dzieci. Produkt trzymać z dala od wody i od źródeł wody oraz unikać ekspozycji na bardzo niskie i wysokie temperatury. Trzymać produkt w suchym miejscu. Czyścić tylko suchą szmatką, bez użycia wody i innych detergentów. Dalsze informacje można uzyskać u dystrybutora lub producenta. www.gamaprofessional.com

W razie uszkodzenia, zwrócić urządzenie w opakowaniu wraz z prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną do jednego z naszych Autoryzowanych Centrów Serwisowych lub do sprzedawcy. Stamtąd urządzenie zostanie przesłane do oficjalnego importera w celu dokonania naprawy gwarancyjnej.



Symbol  na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować, tak jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na naturalne środowisko oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym Urzędem Miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

GWARANCJA

W celu skorzystania z gwarancji zachowaj dokument zakupu (paragon lub faktura). Gwarancja udzielana jest zgodnie z prawem w którym dany produkt został zakupiony oraz z godnie z wymogami Unii Europejskiej, szczególnie dyrektywy 1999/44/EC. W celu skorzystania z pomocy, gwarancji lub wsparcia technicznego należy zgłosić się do punktu zakupu lub do dystrybutora w danym regionie. Produkty objęte gwarancją zostaną naprawione bądź wymienione na nowe bez dodatkowych kosztów. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w pudełku w karcie gwarancyjnej lub są dostępne u Dystrybutora/Gwaranta.